

PU Coat

مواد منع نش بي يو
برميل 25 كغ أو غالون 6 كغ لون أبيض

طريقة الاستعمال

- يمكن ترخية كل وجه من PU Coat ب Xylol بمعدل ليتر إلى ليترين للبرميل.
- الحائط أو السطح يجب أن يكون ناشفاً ونظيفاً وخالياً من أية مواد سابقة .
- تدهن الوجوه اللاحقة بعد نشاف الأوجه السابقة.
- يدهن PU Coat بمعدل وجهين على الأقل 1.5 كغ - 2.5 كغ بالمتر المربع حسب المناخ وحسب الإستعمال.
- يجب عدم دهان PU Coat في حال كان من المتوقع أن تمطر خلال الـ 6 ساعات المقبلة.
- يمكن إستعمال PU Coat في الجبال لأنه يتحمل 30 درجة تحت الصفر .
- يجب عدم تعبئة ماء فوق الـ PU Coat إلا بعد 3 أيام من دهانه.
- كل برميل يمد مساحة 20 متر مربع على وجهين، 15 متر مربع على 3 أوجه، 10 متر مربع على 4 أوجه.
- يمكن استعمال PU Coat على الباطون والخشب والحديد ويفضل إستعمال أساس خاص بحسب طبيعة المساحة المراد دهانها.
- يستعمل PU Coat لعزل السطوح وجدران الطوابق السفلية وأحواض الزهور والشرفات.



توجيهات السلامة

- هذه المادة يجب ألا تحتك بالجلد أو بالعيون وإلا يجب استشارة طبيب.
- يجب حماية العيون والأنف واليدين والجلد بإستعمال قفازات ونظارات واقية وكمامات خلال الإستعمال.
- ان الوكيل أو الموزع المعتمد غير مسؤولين عن أي سوء استعمال للمواد.
- لمزيد من المعلومات، الرجاء مراجعة الكتالوغ التقني الكامل باللغة الأنكليزية.