

PU Coat Trans

مواد بي يو شفافة لمنع النش شديدة اللعمية غالون 4 لتر

طريقة الاستعمال

- في حال كان البلاط لا يمتص يدهن PU Primer Trans قبل دهان PU Coat Trans وبعد أن ينشف (10 - 15 دقيقة) يمكن الدهان فوق الأساس.
- يدهن وجه أو أكثر من PU Coat Trans بمعدل 0.2 - 1 كلغ بالمتر المربع.
- لا يجب دهان PU Coat Trans في حال كان من المتوقع أن تمطر خلال اليوم التالي.
- لا يجب تعريض PU Coat Trans لماء غزيرة إلا بعد 3 أيام على الأقل من دهانه.



توجيهات السلامة

- هذه المادة يجب ألا تحتك بالجلد أو بالعيون وإلا يجب استشارة طبيب.
- يجب حماية العيون والأنف واليدين والجلد بإستعمال قفازات ونظارات واقية وكمامات خلال الإستعمال.
- ان الوكيل أو الموزع المعتمد غير مسؤولين عن أي سوء استعمال للمواد.
- لمزيد من المعلومات، الرجاء مراجعة الكتالوغ التقني الكامل باللغة الأنكليزية.