

## PU Primer Trans

على الحديد والبلاط الذي لا يمتص PU Coat Trans أساس شفاف  
غالون 1 لتر

### طريقة الاستعمال

- يدهن PU Primer Trans بواسطة رولو أو فرشاة بمعدّل 4-10 م<sup>2</sup> لكل لتر.
- هذه المادة تتشف خلال 10-15 دقيقة ويمكن بعدها دهان المواد التالية PU Coat Trans أو PU Coat فوقها.



### توجيهات السلامة

- هذه المادة يجب ألا تحتك بالجلد أو بالعيون وإلا يجب استشارة طبيب.
- يجب حماية العيون والأنف واليدين والجلد بإستعمال قفازات ونظارات واقية وكمامات خلال الإستعمال.
- ان الوكيل أو الموزع المعتمد غير مسؤولين عن أي سوء استعمال للمواد.
- لمزيد من المعلومات، الرجاء مراجعة الكتالوغ التقني الكامل باللغة الأنكليزية.