

CLEVER PU 400 BT 2K

مواد منع نش بي يو مع زفت لحيطان الطوابق السفلية والحمامات والشرفات وأحواض الزهور
برميل 20 ليتر مع برميل 20 ليتر لون أسود

طريقة الاستعمال

- يمكن ترخية كل وجه Clever PU 400 BT 2K ب Xylol بمعدل ليتر إلى ليتين للبرميلين.
- الحائط أو السطح يجب أن يكون ناشفاً ونظيفاً وخالياً من أية مواد سابقة .
- يخلط كل برميل 20 ليتر مع البرميل الثاني ال 20 ليتر ويستعمل خلال 20-30 دقيقة من خلطه، بحسب الحرارة.
- يدهن Clever PU 400 BT 2K بمعدل 1 ليتر - 2 ليتر بالمتر المربع، وجه واحد لا غير بكامل السماكة للمساحات الأفقية، ووجهين إلى 3 أوجه بفرق وقت 6 إلى 12 ساعة كحد أقصى للمساحات العمودية، بحسب الحرارة.
- كل برميلين يمدان مساحة 30-40 متر مربع على وجهين، 20 متر مربع على 3 أوجه.
- يجب عدم دهن Clever PU 400 BT 2K في حال كان من المتوقع أن تمطر خلال ال 6 ساعات المقبلة.
- يمكن إستعمال Clever PU 400 BT 2K في الجبال لأنه يتحمل 40 درجة تحت الصفر.
- يجب عدم تعبئة ماء فوق ال Clever PU 400 BT2K إلا بعد 3 أيام من دهانه.
- يمكن إستعمال Clever PU 400 BT 2K على الباطون والخشب والحديد ويفضل إستعمال أساس خاص بحسب طبيعة المساحة المراد دهانها.
- يستعمل ال Clever PU 400 BT 2K لعزل الحمامات وجدران الطوابق السفلية وأحواض الزهور والشرفات المبلطة.



توجيهات السلامة

- هذه المادة يجب ألا تحتك بالجلد أو بالعيون وإلا يجب استشارة طبيب.
- يجب حماية العيون والأنف واليدين والجلد بإستعمال قفازات ونظارات واقية وكمامات خلال الإستعمال.
- ان الوكيل أو الموزع المعتمد غير مسؤولين عن أي سوء استعمال للمواد.
- لمزيد من المعلومات، الرجاء مراجعة الكتالوغ التقني الكامل باللغة الأنكليزية.