

## Clever PU Primer 200

مواد أساس لى بي يو على الباطون والخبشب  
غالون 4 لىتر

### طريقة الاستعمال

- بدهن PU Primer 200 على الباطون أو الحديد أو مواد ال بي يو القديمة بمعدل 20-25 متر مربع لكل غالون بواسطة فرشاة أو رولو على الحائط أو السطح.
- بعد أن ينشف Clever PU Primer 200 تماماً، 4 ساعات على الأقل يمكن دهان مواد البوليورتان فوقه، وكحد اقصى يجب ان تدهن مواد منع النش بي يو فوقه في نفس اليوم.



### توجيهات السلامة

- هذه المادة يجب ألا تحتك بالجلد أو بالعيون وإلا يجب استشارة طبيب.
- يجب حماية العيون والأنف واليدين والجلد بإستعمال قفازات ونظارات واقية وكمامات خلال الإستعمال.
- ان الوكيل أو الموزع المعتمد غير مسؤولين عن أي سوء استعمال للمواد.
- لمزيد من المعلومات، الرجاء مراجعة الكتالوغ التقني الكامل باللغة الأنكليزية.