

Clever Epoxy Primer WB

أساس لل بي يو على الباطون
غالونان 4 كلغ

طريقة الاستعمال

- هي مادتان تخلطان سوياً يخلط كل غالون صغير مع غالون كبير ويجب استعمالها خلال مدة 10-20 دقيقة من خلطها بحسب الطقس والحرارة.
- يمكن إضافة 20% ماء على Clever Epoxy Primer WB بعد خلط المادتين مع بعضهما.
- يدهن Clever Epoxy Primer WB كأساس لل بي يو بواسطة رولو أو فرشاة على السطح أو الحائط بمعدل 20 متر مربع لكل وحدة 4 كلغ.
- بعد أن ينشف Clever Epoxy Primer WB تماماً، 5 ساعات على الأقل وعلى الأكثر خلال 24 ساعة، يمكن دهان مواد ال بي يو فوقه.



توجيهات السلامة

- هذه المادة يجب ألا تحتك بالجلد أو بالعيون وإلا يجب استشارة طبيب.
- يجب حماية العيون والأنف واليدين والجلد بإستعمال قفازات ونظارات واقية وكمامات خلال الإستعمال.
- ان الوكيل أو الموزع المعتمد غير مسؤولين عن أي سوء استعمال للمواد.
- لمزيد من المعلومات، الرجاء مراجعة الكتالوغ التقني الكامل باللغة الأنكليزية.