

Benfercure Vario 40

مواد تصليح باطون كيس 25 كلغ لون رمادي

طريقة الاستعمال

- الباطون يجب أن يكون خشناً.
- يسقى الباطون الموجود بالماء جيداً.
- يخلط كل كيس Benfercure Vario 40 مع 4-5 ليتر ماء بواسطة مقدح (سرعة خفيفة) لبضعة دقائق، ثم يترك ليرتاح 3 دقائق ثم يخلط من جديد. ويمكن إستعمال المواد المخلوطة خلال مدة 20-30 دقيقة من خلطها.
- يجب عدم زيادة الماء في الخلطة بأي حال من الأحوال.
- إذا كان هناك سماكات كبيرة، يوضع عدة أوجه من Benfercure Vario 40، كل وجه بسماكة أقصاها 4 سنتم ويجرح. يوضع الوجه الثاني قبل أن ينشف الوجه الأول كلياً، أي بين 4-6 ساعات بين الوجه الأول والوجه الثاني (إذا كانت الحرارة 23 درجة).
- في حال العمل في الخارج، يجب حماية المساحة الممدودة Benfercure Vario 40 بواسطة قماش أو خيش مبلول بالماء لمدة 3-5 أيام بعد مدها.



توجيهات السلامة

- هذه المادة يجب ألا تحتك بالجلد أو بالعيون وإلا يجب استشارة طبيب.
- يجب حماية العيون والأنف واليدين والجلد بإستعمال قفازات ونظارات واقية وكمامات خلال الإستعمال.
- ان الوكيل أو الموزع المعتمد غير مسؤولين عن أي سوء استعمال للمواد.
- لمزيد من المعلومات، الرجاء مراجعة الكتالوغ التقني الكامل باللغة الأنكليزية.